

МЕБЕЛИК

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТЕЛ.: 8(499)124-00-33, 124-77-17, WWW.MEBELIK.RU
117218, Москва, ул. Кржижановского, д.15, корп.5, офис 508

Вешалка напольная
на колёсных опорах

M9



ГОСТ 16371-93
"Мебель.
Общие технические
условия"

ДМ46

Сертификат
№ РОСС RU. ДМ46.Н01778

Изготовитель:
ООО "ПолиАрт"
152610, г. Углич,
Ростовское шоссе, 21

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 24 месяца со дня приобретения.
СРОК СЛУЖБЫ при правильной эксплуатации - не менее 5 лет
Почта для отзывов: bez-braka@mail.ru

Инструкция по сборке

1. Нижняя стойка;
2. Нижняя перекладина;
3. Верхняя стойка;
4. Верхняя перекладина с рамкой;
5. Колесная опора.

Комплектация



6. Ключ
№4 - 1 шт.




7. Шайба - узел разрыва
d30мм. - 4шт.



8. Шпилька
M8x90 - 2шт.



9. Шайба гроверная
M8 - 2 шт.



10. Винт M6x30 - 4 шт. 11. Винт M6x50 - 2 шт.



рис.1



рис.2



рис.3



рис.4



рис.5

1. Прикрутите **колёсные опоры (5)** к **нижней стойке (1)**, используя **гроверную шайбу (9)** (рис. 1);
2. Возьмите **нижнюю стойку (1)**, вставьте в неё **нижние перекладины (2)** и поочерёдно прикрутите их с помощью **ключа (6)** **винтов (10)** (рис.1);
3. К получившейся конструкции, аналогичным образом прикрутите вторую **нижнюю стойку (1)** (рис.2);
4. Вкрутите в **нижние стойки (1)** **шпильки (8)**. Наденьте на каждую шпильку по две **шайбы (7)** (первую шайбу следует надевать меньшим диаметром вниз, вторую шайбу меньшим диаметром вверх) (рис.3);
5. Накрутите на **шпильки (8)** **верхние стойки (3)** (рис.4), так чтобы фрезеровки на обеих стойках находились на одной оси (рис.4);
6. Положите на **верхние стойки (3)** **верхнюю перекладину с рамкой (4)** так, чтобы перекладина легла во фрезеровки стоек (при необходимости немного разверните стойки). Прикрутите верхнюю перекладину к **верхним стойкам (3)** при помощи **ключа (6)** и **винтов (11)** (рис.5).

!Не кладите на край рамки (4) тяжелые вещи!

!Старайтесь равномерно распределять нагрузку по всей площади вешалки!

!Максимально распределенная нагрузка на вешалку - 80кг!