


# СХЕМА СБОРКИ ТВ-21



- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели
- внимательно проверить комплектацию изделия и ознакомиться со схемой сборки
- после вскрытия упаковки не выбрасывайте упаковочный материал, используйте его в качестве подложки при сборке
- обязательно сохраните этикетку с упаковки и гарантийный талон
- сборку изделия производить в соответствии с порядком, указанным в схеме, на ровной поверхности



Дет. №	Наименование	Кол-во	Размеры
1	Вертикаль левая	1	333 x 440 x 16
2	Вертикаль правая	1	333 x 440 x 16
3	Горизонталь нижняя	1	452 x 440 x 16
4	Крышка наружная	1	454 x 444 x 22
5	Стенка задняя	1	349 x 434 x 3
6	Фасад ящика	2	414 x 162 x 16
7	Дно ящика	2	386 x 397 x 16
8	Задняя планка ящика	2	386 x 70 x 16



## Необходимый инструмент





## Фурнитура



1



3,5x16мм

8 шт.



2

4 шт.






3

4 шт.

8x30мм

4 шт.



4



3,5x16мм



16 шт.



4 шт.







5

7x50мм



4 шт.





Повторите действия 6-8

