


Инструкция по сборке Шкаф для одежды ШО-45




- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели
- внимательно проверить комплектацию изделия и ознакомиться со схемой сборки
- после вскрытия упаковки не выбрасывайте упаковочный материал, используйте его в качестве подложки при сборке
- сборку изделия производить в соответствии с порядком, указанным в схеме, на ровной поверхности

Дет.	Наименование	Кол-во	Размеры деталей, мм
1	Вертикаль левая	1	2584x450x16
2	Вертикаль правая	1	525x450x16
3	Горизонталь нижняя	1	858x450x16
4	Крышка	1	891x472x16
5	Вертикаль правая	1	2037x450x16
6	Панель задняя	1	2037x190x16
7	Панель задняя	1	449x858x16
8	Горизонталь	1	668x450x16
9	Плинтус	2	858x60x16
10	Полка скруглённая	3	189x432x16
11	Дно ящика	3	826x397x16
12	Задняя планка ящика	3	826x70x16
13	Горизонталь промежуточная	1	875x450x22
14	Фасад ящика	3	886x158x16
15	Дверь средняя	2	1490x346x16
16	Дверь верхняя левая	1	540x346x16
17	Дверь верхняя правая	1	540x346x16
18	Стенка задняя	1	2074x700x3



Необходимый инструмент



Фурнитура

